

**Aktivácia programovacej karty**

1. Stlačte tlačidlo na zadnej strane
2. Zámok vydá signál (tikanie). Priložte programovaciu kartu k zámku do 3 sekúnd.
3. Dva krátke vzostupné tóny potvrdia, že programovacia karta bola úspešne aktivovaná.

K zámku je možné priradiť len jednu programovaciu kartu.

**Priradenie užívateľských kariet k zámku**

1. Priložte programovaciu kartu k zámku.
2. Zámok vydá signál (tikanie). Priložte užívateľskú kartu k zámku do 3 sekúnd.
3. Dva krátke vzostupné tóny potvrdia, že užívateľská karta bola úspešne priradená.
4. Zámok je teraz možné otvoriť pomocou užívateľskej karty.

K zámku je možné priradiť až 49 rôznych užívateľských kariet.

**Vymazanie užívateľských kariet priradených k zámku**

1. Priložte programovaciu kartu k zámku.
2. Zámok vydá signál (tikanie). Priložte priradenú užívateľskú kartu k zámku do 3 sekúnd.
3. Dva krátke vzostupné tóny potvrdia, že užívateľská karta bola vymazaná.

Ak chcete vymazať všetky priradené užívateľské karty naraz, priložte programovaciu kartu k zámku po dobu niekoľkých sekúnd.

<http://www.psdekor.at/default.asp?lang=en&lock=189&electronic=191>

<https://www.youtube.com/watch?v=3buXNJNMwTo>